

CYLINDER CRANKCASE

Ref No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
1	6H4-W0090-42-4D	CRANK CYLINDER ASSEMBLY (REF. #2~40, & CRANKSHAFT - PI)	1	
2	6H4-15100-12-94	CRANKCASE ASSEMBLY	1	
3	650-11370-00-00	. CHECK VALVE ASSY	3	
4	624-14485-00-00	. .PIPE, JOINT	2	
5	6H4-11372-00-00	. .NIPPLE, HOSE	1	
6	624-14485-00-00	. .PIPE, JOINT	1	
7	688-11370-00-00	. CHECK VALVE ASSY	1	
8	90445-07M46-00	HOSE (L360)	1	
9	90445-07M72-00	HOSE (L250)	1	
10	90445-07M24-00	HOSE (L240)	1	
11	90467-06016-00	CLIP	6	
12	90445-07MA3-00	HOSE (L200)	1	
13	90467-06016-00	CLIP	2	
14	90119-08M19-00	BOLT, WITH WASHER	8	
15	90119-06M13-00	BOLT, WITH WASHER	6	
16	93606-12019-00	.PIN, DOWEL	2	
17	6H4-11119-00-00	HANGER, ENGINE	1	
18	97313-06014-00	BOLT, HEXAGON	2	
19	688-11325-00-00	ANODE	2	
20	98680-04016-00	SCREW OVAL HEAD	2	

CONTINUED ON NEXT FRAME >



CYLINDER CRANKCASE

Ref No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
21	6H4-11111-01-94	HEAD, CYLINDER 1	1	
22	6H4-11181-A0-00	GASKET, CYLINDER HEAD 1	1	
23	90340-14M00-00	.PLUG, STRAIGHT SCREW	1	
24	90430-14115-00	.GASKET	1	
25	6H4-11191-01-9M	COVER, CYLINDER HEAD 1	1	
26	6H4-11193-A1-00	GASKET, HEAD COVER 1	1	
27	90119-08M29-00	BOLT, WITH WASHER	14	
28	6E5-12411-20-00	THERMOSTAT	1	
29	6H4-12413-00-9M	COVER, THERMOSTAT	1	
30	6J8-12414-A0-00	GASKET, COVER	1	
31	97395-06025-00	BOLT	2	
32	92990-06600-00	WASHER, PLATE	2	
33	6H4-41113-00-9M	OUTER COVER, EXHAUST	1	
34	6H4-41111-00-9M	INNER COVER, EXHAUST	1	
35	6H4-41112-A0-00	.GASKET, EXHAUST INNER COVER	1	
36	6H4-41114-A0-00	GASKET, EXHAUST COVER	1	
37	90445-09M37-00	HOSE (L240)	1	
38	90467-08004-00	CLIP	1	
39	97013-06035-00	BOLT	14	
40	92990-06600-00	WASHER, PLATE	14	

CONTINUED ON NEXT FRAME >



CYLINDER CRANKCASE

Ref No.	Part Number	Description	Qty	Remarks
41	NGK-B7HS1-00-00	PLUG, SPARK (NGK B7HS-10)	3	