


# POWER TRIM TILT ASSY 1

| Ref No. | Part Number | Description | Qty | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6C5-43800-13-00 | POWER TRIM & TILT ASSY | 1 | |
| 2 | 6CJ-43810-10-00 | TILT PISTON SUB ASSY | 1 | |
| 3 | 6CJ-43801-10-00 | . .ROD | 1 | |
| 4 | 62Y-43822-00-00 | . .SEAL, TRIM DUST | 1 | |
| 5 | 6CJ-43821-10-00 | . .SCREW, TRIM CYLINDER END | 1 | |
| 6 | 93210-49001-00 | . .O-RING | 1 | |
| 7 | 6CJ-43863-00-00 | . ..O-RING | 1 | |
| 8 | 6CJ-4380R-10-00 | . .CYLINDER END SUB ASSY | 1 | |
| 9 | 6CJ-43863-00-00 | . . ..O-RING | 1 | |
| 10 | 93210-44006-00 | . . ..O-RING | 1 | |
| 11 | 6C5-43861-00-00 | . O-RING | 1 | |
| 12 | 6C5-43871-00-00 | . .RING, BACK UP | 1 | |
| 13 | 6CJ-22471-10-00 | CYLINDER, SHOCK ABSORBER | 1 | |
| 14 | 93503-16003-00 | BALL | 6 | |
| 15 | 6C5-43861-00-00 | O-RING | 1 | |
| 16 | 6C5-43875-00-00 | RING, SNAP | 1 | |
| 17 | 6CJ-4381B-10-00 | FREE PISTON SUB ASSY | 1 | |
| 18 | 6C5-43899-00-00 | PLATE STOPPER | 1 | |
| 19 | 62X-4384H-00-00 | SPRING | 2 | |
| 20 | 6C5-22435-00-00 | PLATE, VALVE 2 | 1 | |

CONTINUED ON NEXT FRAME >




# POWER TRIM TILT ASSY 1

| Ref No. | Part Number | Description | Qty | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 99009-32500-00 | CIRCLIP | 1 | |
| 22 | 6C5-4380K-12-00 | CYLINDER, TILT SUB ASSY | 1 | |
| 23 | 6C5-43817-10-00 | FILTER 2 | 2 | |
| 24 | 69J-4389J-00-00 | .O-RING | 2 | |
| 25 | 6C5-43816-00-00 | FILTER 1 | 1 | |
| 26 | 6C5-4380G-00-00 | PLATE | 1 | |
| 27 | 91318-05045-00 | BOLT | 4 | |
| 28 | 6C5-43830-10-00 | GEAR PUMP ASSY | 1 | |
| 29 | 6D8-43841-00-00 | . .PISTON, SHUTTLE | 1 | |
| 30 | 6H1-43883-00-00 | . .O-RING | 1 | |
| 31 | 69J-43894-00-00 | . .SPRING, SHUTTLE RETURN | 2 | |
| 32 | 6D8-4384M-00-00 | . .PISTON, SHUTTLE 2 | 1 | |
| 33 | 69A-4384F-00-00 | . .SEAL, MAIN VALVE | 2 | |
| 34 | 99002-03600-00 | . .CIRCLIP | 2 | |
| 35 | 6EK-4382E-00-00 | . .ADAPTOR 2 | 2 | |
| 36 | 6C6-4387G-00-00 | . .WASHER | 2 | |
| 37 | 6C6-43853-00-00 | . .SPRING, MAIN VALVE | 2 | |
| 38 | 93505-32038-00 | . .BALL | 6 | |
| 39 | 69J-4389J-00-00 | . .O-RING | 2 | |
| 40 | 6D8-43851-00-00 | . .SEAT, RELIEF VALVE | 1 | |

CONTINUED ON NEXT FRAME >




# POWER TRIM TILT ASSY 1

| Ref No. | Part Number | Description | Qty | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 93210-064A5-00 | . .O-RING | 1 | |
| 42 | 6C5-43855-10-00 | . .SPRING, UP RELIEF | 1 | |
| 43 | 93501-08001-00 | . .BALL | 2 | |
| 44 | 6D8-43844-00-00 | . .PIN, VALVE SUPPORT | 1 | |
| 45 | 6D8-43843-00-00 | . .SCREW, VALVE LOCK | 1 | |
| 46 | 93210-04N51-00 | . .O-RING | 1 | |
| 47 | 6H1-4384G-11-00 | . .SEAL, RELIEF VALVE | 1 | |
| 48 | 6H1-43844-10-00 | . .PIN, VALVE SUPPORT | 1 | |
| 49 | 6C5-43856-10-00 | . .SPRING, DOWN RELIEF | 1 | |
| 50 | 6D8-4382L-00-00 | . .CAP, RELIEF VALVE | 1 | |
| 51 | 6C5-43895-00-00 | . .SEAT, RELIEF VALVE | 1 | |
| 52 | 6C5-43854-00-00 | . .SPRING, MANUAL RELEASE | 1 | |
| 53 | 93604-26256-00 | . .PIN, DOWEL | 2 | |
| 54 | 91318-05030-00 | . .BOLT | 2 | |
| 55 | 91318-03025-00 | . .BOLT | 2 | |
| 56 | 91318-03005-00 | . .BOLT | 1 | |
| 57 | 6D8-43863-00-00 | O-RING | 1 | |
| 58 | 6H1-43875-00-00 | RING, SNAP | 1 | |
| 59 | 6CJ-43845-10-00 | SCREW, MANUAL RELEASE | 1 | |
| 60 | 6CJ-43861-10-00 | O-RING | 1 | |

CONTINUED ON NEXT FRAME >




# POWER TRIM TILT ASSY 1

| Ref No. | Part Number | Description | Qty | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 6CJ-43829-20-00 | PLUG, RESERVOIR | 1 | |
| 62 | 6C5-43831-00-00 | CONNECTOR, SHAFT | 1 | |
| 63 | 93210-64488-00 | O-RING | 1 | |
| 64 | 91380-05020-00 | BOLT | 3 | |